

# Combox



## PC Interface - ComBox

- Connected to onboard PC via USB cable
- Continuous weight display
- Automatic and non-automatic weighing. Normally used for automatic weighing
- 6 memory banks
- Automatic adding
- Power supply: USB
- Software: BlueAutoScalePC
- Type approval: OIML R51 class y(b), 500e

## Grenzschnitt zu Fahrzeug-Computer ComBox

- Zu Fahrzeug-PC mit USB Kabel angeschlossen
- Kontinuierliche Gewichtsanzeige
- Automatische und nicht-automatische Wiegung
- 6 Speicher
- Automatische Addierung
- Speisung: USB
- Software: BlueAutoScalePC
- Eichklasse: OIML R51, Klasse y(b), 500e

## Interface pour OP de bord - ComBox

- Connexion au port USB de l'ordinateur
- Affichage du poids continu
- Pesage automatique où non-automatique
- 6 mémoires
- Addition automatique
- Alimentation: USB
- Logiciel: BlueAutoScalePC
- Classe d'homologation: OIML R51, classe y(b), 500e

## Gränssnitt till fordonsdator – ComBox

- Ansluts till fordonsdatorns USB port
- Kontinuerlig viktvisning
- Automatisk och icke-automatisk vägning
- 6 minnesbankar
- Automatisk addering
- Matning: USB
- Mjukvara: BlueAutoScalePC
- Typgodkännande: OIML R51, klass y(b), 500e

<b>Application</b>	Vehicles with onboard computer mounted in cabin (forwarders etc)
<b>Einsatz</b>	Fahrzeuge mit PC in der Kabine (z B Ruckezüge)
<b>Usage</b>	Vehicule avec OP dans la cabine (Remorques forestières etc)
<b>Användning</b>	Fordon med dator i förarkabinen (tex skotare)